

Die Selbstladebüchse BD 44

Beschreibung und Handhabung

Von Bernd Dittrich

A. Allgemeines

1. Bauart

Gasdrucklader mit durchbohrter Laufwand, Kippverschluss, Hahnabzug Abzugsicherung, Einrichtung zur Abgabe von Einzelfeuer.

2. Patronenzuführung

Auswechselbares Stangenmagazin

3. Munition

Kurzpatrone 7,92 x 33 kurz, früher: Pistolenmunition 43.

4. Schussweite

Visierschussweite: 100 bis 800 m,
100 m-weise verstellbar.
Außerdem sind die
Zwischenentfernungen
250, 350, und 450 m
einstellbar.

5. Maße und Gewichte

Kaliber: 7,9 mm

Länge: 930 mm

Gewicht mit Riemen und Magazin: 4,62 kg.

B. Handhabung

6. Allgemeines

Die Waffe ist stets als geladen zu betrachten, da man es ihr äußerlich nicht ansehen kann, ob sich eine Patrone im Lauf befindet. Sie ist deshalb nur zum Schießen zu entsichern. Waffe mit der rechten Hand am Griffstück halten. Bedienungsgriffe mit Ausnahme des Sicherns und Schaltens mit der linken Hand vornehmen, dabei Mündung schräg aufwärts.

7. Anschlagarten

Wie beim Gewehr

8. Füllen der Magazine

Magazine vor dem Füllen auf Sauberkeit und auf Beschädigungen überprüfen.

Patronen mit dem Daumen der rechten Hand oder durch Druck gegen eine Tischplatte oder dergleichen in das Magazin drücken. Auf einwandfreie Lage der Patronen im Magazin achten!

Patronensäule mehrmals mit Daumen eindrücken, bis einwandfreies Gleiten der Patronen fühlbar ist.

9. Sichern und Entsichern

Zum Sichern Hebel zur Sicherung nach oben stellen (S sichtbar).

10. Laden

Waffe sichern. Gefülltes Magazin bis zum hörbaren Einrasten einführen.

Schlossführung am Griff in hinterste Stellung ziehen und vorschnellen lassen.

Staubschutzdeckel schließen. Waffe ist geladen und gesichert!



11. Entladen

Magazin der gesicherten Waffe durch Hineindrücken des Druckknopfes der Magazinsperre herausnehmen.

Patrone durch Ladebewegung entfernen, dabei die rechte Hand unter der Einführöffnung für das Magazin, den Daumen über der Auswurföffnung halten. Durch Blick in das Patronenlager feststellen, ob der Lauf frei ist.

Staubschutzdeckel schließen.

Entsichern und Hahn durch Zurückziehen des Abzuges entspannen.

Waffe ist entladen und entspannt!

12. Auseinander nehmen und Zusammen setzen

Auseinander nehmen der Waffe zum Reinigen (Teile auf reine Unterlage legen):

Entladen;

Federbolzen am Kolben bis zum Anschlag nach rechts ziehen;

Kolben nach hinten unter Abfangen der sich entspannenden Schließfeder abziehen;

Schließfeder aus dem Gehäuse nehmen;

Schloßführung am Griff nach hinten herausziehen, das lose Schloss auffangen;

Schlagbolzen aus dem Schloss nehmen;

Auszieher, Auszieherfeder und Stift ausbauen, dazu Stift mit Schlagbolzenspitze herausdrücken;

Weiteres Auseinandernehmen der Waffe nur durch Fachbetrieb.

Zum Auseinander nehmen des Magazins Blattfeder an der vorderen Seite des Bodens abheben und Boden nach vorn abdrücken.

Feder mit Zubringer herausnehmen.

Zusammen setzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Einführen des Gaskolbens mit Schloßführung und Schloss Waffe mit aufgeklapptem Griffstück nach oben, Mündung schräg abwärts halten;

Teile einführen. Dabei darauf achten, dass der Schlagbolzen eingesetzt ist.

C. Reinigen

13. Zum Reinigen durch den Schützen ist die Waffe wie im vorherigen Abschnitt beschrieben auseinander zu nehmen.

Rückstände und Öl mit Lappen entfernen. Etwaige erhärtete Rückstände mit Holzspachtel beseitigen. Reinigen des Laufes mit dem Reinigungsgerät 34 (siehe H Dv 256).

Gaszylinder und Verbindungsstück mit der Reinigungsbürste für Gaszylinder BD 44 unter Zuhilfenahme der Reinigungskette säubern. Nach dem Reinigen Teile hauchartig ölen, Gaskolben trocken wischen.

Die Teile des zerlegten Magazins mit Öllappen abwischen und trocken nachreiben.